

RESPIRADOR ERGONIC MEDIO ROSTRO 100**ERGONIC HALF FACE 100 RESPIRATOR**

SKU: TALLA S: 2519010820818, TALLA M: 2519010820819, TALLA L: 2519010820820

**INFORMACIÓN**

- Empaque: Caja unidad
- Caja máster: 20 unidades

INFORMATION

- Packing: Box unit
- Master box: 20 units

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	12	7	15	0,5
Caja máster / Master box	51	43	16	2,8

**CERTIFICACIONES/
APPROVALS**

- EN140:1998
- EU 2016/425



CE 0082

**DESCRIPCIÓN**

Respirador Serie 100 de medio rostro de dos vías. Posee resistentes conectores tipo bayoneta para filtros. Su diseño ergonómico proporciona un óptimo campo de visión al usuario.

DESCRIPTION

Two-way half facepiece 100 Series respirator. It has resistant bayonet type connectors for filters. Its ergonomic design provides an optimal field of vision for the user.

CARACTERÍSTICAS

Arnés ajustable con bandas elásticas hipoalergénicas con sistema drop down y cintas de sujeción. Válvulas de inhalación y exhalación. Pieza facial de TPR (termoplástico).

CHARACTERISTICS

Adjustable harness with hypoallergenic elastic bands with drop down system and fastening straps. Inhalation and exhalation valves. TPR (thermoplastic) face piece.

ALMACENAJE

Conserve el respirador en una bolsa sellada en un área limpia, seca y no contaminada.

STORAGE

Store the respirator in a sealed bag in a clean, dry, uncontaminated area.

RESTRICCIONES

Este respirador no suministra oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno. Utilice en áreas ventiladas. No utilice en atmósferas explosivas. No lo utilice para concentraciones de contaminantes que sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH), se desconozcan o cuando la concentración exceda 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) en el modo de purificación de aire, 50 veces el PEL en el modo de suministro de aire o según especificaciones Estándares de OSHA o regulaciones gubernamentales aplicables, lo que sea menor. Si siente algún malestar físico (dificultad para respirar, mareos, náuseas) debe retirarse del área contaminada. No altere, modifique o dañe este respirador. Reemplace el respirador si se encuentra dañado, no se obtiene un ajuste apropiado, si percibe un olor o sabor extraño, si percibe irritación o si se le dificulta la respiración. No usar con barba o vello facial que evite el buen sello entre el rostro y la superficie del respirador.

RESTRICTIONS

This respirator does not supply oxygen and should not be used in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. Use in ventilated areas. Do not use in explosive atmospheres. Do not use for contaminant concentrations that are immediately dangerous to life or health (IDLH), unknown, or when the concentration exceeds 10 times the permissible exposure limit (PEL) in air-purifying mode, 50 times the PEL in the air-supplied mode or as specified by OSHA Standards or applicable government regulations, whichever is less. If you feel any physical discomfort (difficulty breathing, dizziness, nausea) you should leave the contaminated area. Do not alter, modify, or damage this respirator. Replace the respirator if it is damaged, does not fit properly, has a strange odor or taste, is irritated, or has difficulty breathing. Do not use with beards or facial hair that prevents a good seal between the face and the surface of the respirator.

APLICACIÓN

Combinado siempre con el filtro adecuado, el respirador puede ser utilizado en soldadura, pintado, industria del acero, farmacéutica, agroquímicos, fumigación, fundición, industria del papel, pesticidas, trabajos en madera, imprenta, agricultura, tabaco, minería, procesamiento de aluminio, textiles, vidrio, industria agroquímica, laboratorios, cemento, fibra de vidrio, carbón, refinería de petróleo, electrólisis, embalsamado, abrillantado, adhesivos, construcción, automotriz, proceso de alimentos, industria del transporte, construcción de yates/barcos, servicios de salud, fabricación de muebles, trabajos con metales primarios y procesados. Usar siempre con protección visual.

USES

Always combined with the appropriate filter, the respirator can be used in welding, painting, steel industry, pharmaceuticals, agrochemicals, fumigation, foundry, paper industry, pesticides, woodworking, printing, agriculture, tobacco, mining, aluminum processing, textiles, glass, agrochemical industry, laboratories, cement, fiberglass, coal, oil refining, electrolysis, embalming, polishing, adhesives, construction, automotive, food processing, transportation industry, yacht/boat building, services health, furniture manufacturing, working with primary and processed metals. Always wear with visual protection.

GARANTÍA

Steelpro y el distribuidor no se harán responsables de ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

Steelpro and the distributor will not be responsible for any loss, accident, direct or indirect damage resulting from the misuse of this product. Before using the product, make sure that it is proper for the intended tasks.









LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica puede llamar al (+56 2) 2307 3200 o escribirnos directamente a asistencia@steelprosafety.com.

TECHNICAL ASSISTANCE LINE

For technical assistance you can call (+56 2) 2307 3200 or write directly to asistencia@steelprosafety.com.

REPUESTOS Y ACCESORIOS/ SPARE PARTS AND ACCESORIES

	Nombre producto/ Product name	SKU
	Repuesto arnés 110/ Spare harness 110	2519010820842
	Repuesto válvulas silicona celeste (25 unidades)/ Spare light blue silicone valves (25 units)	2519010820837
	Repuesto válvulas látex amarillo (25 unidades)/ Spare yellow latex valves (25 units)	2519010820838
	Repuesto válvula Super Flow (25 unidades)/ Spare Super Flow valves (25 units)	2519010820839
	Adaptador para pruebas de ajuste FA-1/ FA-1 Fit Test Adapter	2519010820847
	Porta respirador Medio Rostro tipo banana/ Half Face Respirator Holder fanny pack type	2519010820849
	Adaptador 411AF/ 411AF adapter	2519010820843
	Retenedor 421RP/ 421RP retainer	2519010820844